

EINBAUANLEITUNG FÜR DIE EINFACHEN BAHNSTEIGKANTEN V1320

BAHNSTEIGHÖHE

Bahnsteige für kleine Bahnhöfe hatten in der Regel eine Höhe von 380mm über Schienenoberkante. Mit unseren Bauteilen erreichen Sie dieses Vorbildmaß automatisch bei der Verwendung von Schwellengleis (Siehe auch Planungshilfe des BDEF). Soll auch bei Bettungsgleisen eine korrekte Höhe erreicht werden, so muß der Bahnsteig um die Bettungshöhe unterfüllt werden.



BEARBEITUNG

Die einzelnen Bahnsteigteile lassen sich leicht mit einer Feinsäge in Stücke schneiden. Als Kleber eignet sich sehr gut der Ruder L530 aus unserem Programm oder auch ein anderer Alleskleber.

Zur farblichen Bearbeitung nach dem Einbau empfehlen wir Acrylfarben. Zuerst werden die Bahnsteigkanten mit

einem Ockergrauton mit verdünnter Farbe grundiert. Die Farbe darf nicht zu dick sein, so dass alle Strukturen erhalten bleiben. Nach dem Austrocknen der ersten Farbschicht wird mit dem auftragen einer wässrigen „Schmutzbrühe“ aus Wasser mit dunklen Acrylfarbtönen und einem Tropfen Agepon/Netzmittel die Bahnsteigkanten verschmutzt. Durch die flüssige Konsistenz bleiben die Farbpigmente vor allem in den Vertiefungen. Nach dem Trocknen dieser Farbschicht wird mit weißer Abtönfarbe und einem fast trockenem, auf einem Brettchen ausgestrichenen Borstenpinsel „graniert.“ D.h. durch das trockene Überwischen setzen sich die Farbpigmente nur in Erhöhungen ab. Die Bauteile werden leicht aufgehellt, an den Kanten entstehen „Lichter“ und „Ausblühungen“.



Nach der farblichen Bearbeitung können die Bahnsteige hinterfüllt werden. Empfehlenswert ist dazu eine Spachtelmasse aus Holzschleifstaub, den Sie bei Ihrem Tischler bekommen können, Holzleim und Wasser. Diese Masse lässt sich wunderbar verarbeiten, verschmutzt nichts - schwindet aber, so dass nach dem Trocknen evtl. noch einmal nachgearbeitet werden muß. Natürlich kann auch ganz einfach mit Sperrholz, Kunststoffplatten oder einer anderen Spachtelmasse hinterfüllt werden. Beim Vorbild waren die Bahnsteige mit Splitt(bzw. Schotter) als „wassergebundene“ Decke versehen. Passendes Streumaterial, das mit verdünntem Weißleim gebunden werden kann, gibt es zum Beispiel von Asoa oder Minitec.



VERSCHMUTZEN



**TROCKENMALEN
(GRANIEREN)**



HINTERFÜTTERN