


# VAMPISOL

## H0 Bahnsteigkanten-Scans in 1 zu 1



Einfache Betonbahnsteigkanten, h = 38cm ü. SO „Oberscheden“ V1320/ V1321



Ziegelbahnsteig mit Natursteinabdeckung, h = 38cm ü. SO

Mittelstücke V 1359/ V1360

Absenkung V1362

Endstücke (paarweise) V 1361



Ziegelbahnsteig mit Natursteinabdeckung, h = 76cm ü. SO

Mittelstücke V1356/ V1357

Endstücke (paarweise) V 1358



BSK 11, Kleinformate h = 38cm ü. SO V1352/ V1353

Absenkung V1354



BSK 11, Kleinformate h = 38cm ü. SO mit Antirutschnoppen V1350/ V1351



BSK 51, Kleinformate h = 55 cm ü. SO mit Antirutschnoppen V1364/ V1365

Eckstück V 1366

Kopieren oder drucken, ausschneiden und dann in 1:1 planen. Hier sind unsere **TERNO**-Bauteile als Scans in Originalgröße!

Bitte beim Ausdrucken als PDF unter „Anpassen der Seite“ „Keine“ einstellen. Die korrekte Skalierung kann an Hand der Stahllineale überprüft werden!

Sämtliche eingescanten Bauteile wurden noch nicht farblich bearbeitet., Allerdings der Kontrast am Rechner verstärkt.

